

1 Ўрнатиш

Истеъмолчиларга янги турдаги ҳисоблагичларни ўрнатиш қўшимча тўловларсиз амалга оширилади. Электр ҳисоблагич янгисига ўзгартирилганда ҳисоб рақамингиздаги барча пул маблағлари сақланади.

2 Тўлов

Тўловни амалга ошириш вақтида шахсий ҳисоб рақами, исм-фамилиянгиз, манзилингиз ва тўлов суммаси тўғри ёзилиши керак. Қулайлигингиз учун мобил банкинг ёки бошқа – Click, Payme, Mbank, Paynet тўлов хизматларидан фойдаланишингиз мумкин бўлади.

3 Онлайн сервис

2100 – қисқа рақамига “D” ҳарфи билан СМС хабарни жўнатиш ва ҳисоб рақамингиз ҳолати ҳақидаги барча маълумотларни олинг.

4 Қўшимча

Мосламининг ишлаш жараёнидаги носозликлар аниқланган ҳолда текширувни амалга ошириш учун ESPга мурожаат қилишингиз керак.

Дисплейда қуйидаги параметрларни кўриш учун “●” чап тугмани босинг:*

0.9.1 – Соат (соат:дақиқа:секунд)

0.9.2 – Сана (йил:ой:кун)

32.7.0 – Кучланиш (XXX.XX В)

96.1.0 – (С.1.0) Ҳисоблагичнинг серия рақами биринчи 8 рақамлари ва охириги 4 рақамлари.

15.8.0 – Умумий (барча тарифлар бўйича) актив энергия |А| (модул бўйича ҳисобга олинган).

(XXXXXX.XX кВт соатига (kW•h)).



Электр энергиясиния етказиб бериш тўхтатилгани сабабини дисплей орқали кўришингиз мумкин бўлади*

Err 10

Юклама билан бошқариладиган реле узилган

Err 05

Магнит майдони таъсирида

Err 02

Қисқичлар блокининг қопқоғи очик

Err 06

Кучланиш ўрнатилган параметрдан юқори

Шу билан бирга, кафолатли сервис хизмат кўрсатиш учун ўлчаш мосламасининг паспортини сақлаш керак.

"KAIFA" RUSUMLI ELEKTR HISOBLAGICHNI QO'LLASH BO'YICHA YO'RIQNOMA



1

O'RNATISH

Iste'molchilarga yangi turdagi hisoblagichlarni o'rnatish qo'shimcha to'lovlarsiz amalga oshiriladi. Elektr hisoblagich yangisiga o'zgartirilganda hisob raqamingizdagi barcha pul mablag'lari saqlanadi.

2

TO'LOV

To'lov amalga oshirish vaqtida, siz ismingiz, familiyangiz, manzilingiz va to'lov summasini tog'ri yozishingiz kerak. Sizning qulayligingiz uchun to'lovni mobil banking yoki boshqa ya'ni Click, Payme, MBank, Paynet to'lov servis tizimlari orqali amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi.

3

ONLAYN SERVIS

2100 qisqa raqamiga "D" harfi bilan SMS jo'nating va xisob raqamingiz holati haqidagi barcha ma'lumotlarni oling.

4

QO'SHIMCHA

Hisoblagichning ishlash jarayonida nosozlik aniqlansa, elektr ta'minoti korxonasiga murojaat qiling.



!

Ekranda quyidagi parametrlarni ko'rish uchun "●" tugmani bosing:

- 1 Soat [soat:daqiq:sekund]
- 2 Sana [Kun-Oy-Yil]
- 3 Kuchlanish [XXX.X.V]
- 19 Aktiv elektr energiya importi [XX.XXX kVt·s]
- 25 Aktiv elektr energiyaning jami [XXXXXXXX.X kVt·s]
- 26 Umumiy aktiv elektr energiya importi [XXXXXXXX.X kVt·s]

Elektr energiyasi yetkazib berish to'xtatilgani sababini ekran orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi



1

Таблодаги тугмани **бир** марта босиш ҳисоблагичнинг давлат рақамини кўрсатади.



Таблодаги тугмани **икки** марта босиш тармоқдаги жорий қувватини кўрсатади.

Таблодаги тугмани **уч** марта босиш жорий вақтни кўрсатади.


Таблодаги тугмани **тўрт** марта босиш сана, ой ва йилни кўрсатади.

Таблодаги тугмани **беш** марта босиш фойдаланилган энергия миқдорини кўрсатади.

2

Электр ҳисоблагич янгисига ўзгартирилганда ҳисобрақамингиздаги барча пул маблағлари сақланади

3




Сиз исмингиз ва фамилиянгизни, манзилингиз, шахсий ҳисобрақамингиз ва тўлов суммасини тўғри ёзишингиз керак.

5

Кассаларга шахсан келиб, навбат кутишингиз ва қимматли вақтингизни сарфлашингиз шарт эмас.

4



2100 қисқа рақамига **D** ҳарфли SMS жўнатинг ва ҳисобрақамингиз ҳолати ҳақидаги барча маълумотларни олинг.

6



Қизил чироқ ёнганда бюро (ЖЭК ва ХУМШ) га мурожаат қилиш ва уланиш тизимларини дастлабки ҳолатга қайтариш керак. Бунинг учун пломбани узиш талаб қилинмайди.



Payme



PAYNET™



uray